



PREWOR

PREVENIR Y SALVAR

Laboratorio de Toxicología y Dominio del Riesgo Químico

ARMARIO PARA DUCHA AUTONOMA PORTATIL



ARMARIO:

De polipropileno termoplástico.
Rígido, resistente a los golpes y a la fisura.
Imputrescible, bisagras de polipropileno.
Inerte a los entornos agresivos (petroquímico, marino...),
Provisto de una puerta verde con junta de estanqueidad y ventana PC.
IP 59K (TÜV)
Dimensiones: alt. 655 x an. 314 x f. 239 mm
Peso: 2 Kg (2,8 Kg con el cartón)

PIEZAS INCLUIDAS E INSTALACIÓN DE LOS ARMARIOS:

- Piezas entregadas:

- un armario plástico

- Instalación del armario en un lugar accesible, cercano al riesgo:

- Sacar la DAP del armario.

- Colgar el armario usando las marcas de agujeros previstas en el plástico del armario. Para asegurar la estanqueidad, se debe colocar el armario obligatoriamente con las bisagras de la puerta a la izquierda
(Altura recomendada: la parte superior del armario a 1,10 m del suelo)

- Colocar la DAP y el flexible de nuevo en el armario poniendo de frente la etiqueta con el nombre del producto.

- Cerrar el armario con los dos cierres verificando la posición de la puerta para garantizar la estanqueidad.

