



Fiche technique

Douche Autonome Portable - DAP de solution DIPHOTÉRINE®



| Propriétés | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Facilement identifiable, la DAP est verte pour pouvoir la différencier de l'extincteur. • Utilisation similaire à un extincteur donc pas besoin d'entraînement spécifique. • Prête à l'emploi, permet une action rapide • Jet doux, micronisé et très mouillant permettant un lavage sans traumatisme et une répartition parfaite de la solution. • Possibilité d'utilisation de la DAP par l'accidenté seul. • Flexible long permettant un lavage total et complet du corps. • Transportable, ce qui permet au secouriste d'être protégé car celui-ci n'aura pas de contact avec les parties souillées de la victime. • Utilisation possible même lorsque la DAP est couchée. • Contrôle facile de l'efficacité du lavage : utilisation totale et unique. • Solution stérile • Plombage assurant l'intégrité du dispositif. • Sans entretien particulier et sans installation particulière (pas besoin d'alimentation, de tuyauterie ou de vanne, plus de problème de fuite, ...). • La DAP est déplaçable à volonté pour les ateliers à caractère modulaire. • Possibilité de stocker dans un coffret de protection ou coffret antigel. • Rechargeable avec possibilité d'un contrat de maintenance. • Conforme à la norme EN 15154-3 • Agréé CE | |
| Caractéristiques | |
| Fournisseur | Société PREVOR Moulin de Verville 95760 Valmondois (33) 01-30-34-76-76 |
| Dimensions | 640 x 220 x 200 mm |
| Contenance | 5 litres |
| Poids | 11Kg |
| Gaz propulseur | Dioxyde de carbone (CO2) |
| Péremption | 2 ans |
| Contenu | solution DIPHOTÉRINE®, solution HEXAFLUORINE® |
| Utilisation | Totalité de la surface corporelle |
| Délai d'intervention | 1 minute maximum |

+33 1 30 34 76 76



Moulin de verville, 95760
Valmondois, France



PREVOR

