

+ 34 915 51 57 67

Avenida del Planetario, 1, Portal A,
Oficina B - 28045 MADRID, España



Propriétés

- Fácilmente identificable
- Fácilmente transportable
- Utilización simple
- Listo para el uso
- Permite una acción rápida sin ayuda
- Armario adaptado al lavado de todo el cuerpo gracias a los diferentes condicionamientos incluidos
- Cuál condicionamiento para qué superficie ?

Limpieza de un ojo Lavajos LPMD (condicionamiento de 500 mL)

Limpieza de una mano, de un rostro Pulverizador MINI DAP (condicionamiento de 200 mL)

Limpieza de cuerpo completo Doucha autónoma portátil DAP (condicionamiento de 5 L)

- Limpieza suave sin presión y autónoma con todos los contenedores (lavajos, pulverizador y ducha).
- Solución estéril.
- Control del lavado : La utilización total y única de cada condicionamiento permite de conocer fácilmente el tiempo de lavado.
- Instalación modulable : Armario mural o con ruedas.
- Armario impermeable (IP54) , responde a las limitaciones industriales de higiene y limpieza.
- Protege los productos del polvo y la corrosión.
- Sin mantenimiento en particular.
- La estación de limpieza mural es independiente y fácilmente movable por los talleres de carácter movable.
- Conforme a las normas EN 15154-4 et DIN EN 15154-4
- Conformidad CE



Ficha de datos

Armario integral con solución
DIPHOTERINE® - estación completa o
armario con ruedas - DAPBOX PPE



Caractéristiques

Fabricante	PREVOR Moulin de Verville 95760 Valmondois (33) 01-30-34-76-76
Dimensiones	725 mm de alto 380 mm de ancho 322 mm de profundidad
Contenido	2 lavajos LPMD (condicionamiento de 500 mL) 1 lavajos de solución AfterwashII® (condicionamiento de 200 mL) 1 pulverizador MINI (condicionamiento de 200 mL) 1 doucha autónoma portátil (condicionamiento de 5 L) 1 pulverizador MINI opcional (condicionamiento de 200 mL) 1 cubeta de absorción neutralizante Trivorex® opcional (condicionamiento de 10 kg)
Caducidad	2 años
Contenido	solución DIPHOTÉRINE®, solución AFTERWASHII®. Opcional: Absorbente Trivorex®
Utilización	Lavado de proyecciones oculares o cutáneas de productos químicos hasta dos ojos, un rostro (lavajos et pulverizador) y un cuerpo entero (doucha autónoma portátil)
Plazo de intervención	En el primer minuto